

# HMV-300


## 야채절단기 사용설명서

### 📌 기본 사용 순서


- 1 기계에 알맞은 전원(220V)을 연결합니다.
- 2 뚜껑을 열고, 원하는 칼판(슬라이스 칼판 또는 채칼판)을 장착합니다.
- 3 뚜껑을 닫고 손잡이를 들어 올린 후 야채를 투입합니다.
- 4 전원 스위치를 켜고, 손잡이를 앞으로 밀어 절단 작업을 진행합니다.

### 📌 슬라이스 칼판 두께 조절 방법

- 1 고정너트(은색)를 왼쪽(시계 반대 방향)으로 돌려 풉니다.
- 2 조정볼트(금색)를 돌려 원하는 두께로 조절합니다.
- 3 다시 고정너트(은색)를 오른쪽(시계 방향)으로 돌려 고정합니다.



[사진1]



[사진2]

### ⚠️ 주의사항

- 고정너트와 조정볼트를 같이 붙여 사용하면 고장의 원인이 됩니다. ([사진2] 참고)
- 고구마, 육류, 햄 등의 식재료는 절단이 불가하므로 사용을 삼가주세요.